



POUR ARRIMAGE DE : Fûts –Bigs/Bags – Palettes –Vrac... **SECURISEZ VOS FINS DE CHARGEMENT !**

MISE EN PLACE Rapide :

1/ Positionnez les crochets dans les anneaux aux 4 coins du conteneur.

Pour les High CUBE il existe des petites rallonges a passer dans l'anneau du conteneur et le crochet .

2/ Chargez le conteneur (les filets étants positionnés de chaque côté pour laisser place au chargement)

3/ Ramenez les sangles de gauche et droite au centre , les passer dans la boucle métallique , Mettre sous tension manuellement puis avec le tendeur bleu – le conteneur est arrimé . **FIN**

